

نکاتی در مورد این مایکروویو:

- ۱- لطفا قبل از استفاده از دستگاه دستورالعمل را بدقت مطالعه نمایید.
- ۲- استفاده از این دستگاه فقط برای موارد شرح داده شده در کتابچه کاربرد دارد و مناسب استفاده برای موارد شیمیایی و یا تبخیر مواد نمی باشد بلکه صرفاً برای گرم کردن، پختن و مواد غذایی خشک مناسب است و برای امور آزمایشگاهی یا صنعتی کاربردی ندارد.
- ۳- دستگاه در زمان خالی بودن عمل نمی نماید.
- ۴- اگر سیم دوشاخه صدمه دیده باشد دستگاه یا بدرستی کار نمیکند یا بطور کلی قادر بکار نخواهد بود که در این صورت باید حتماً توسط نمایندگی خدمات تعویض گردد.
- ۵- کودکان در صورتی اجازه استفاده از دستگاه را داشته باشند که دستورالعمل صحیح و مطمئن را آموخته باشند و بتوانند بدور از هر گونه خطر احتمالی از دستگاه استفاده نمایند.

توجه: در زمان پخت ترکیبی به علت تولید حرارت بسیار بالا کودکان می بایست حتماً زیر نظر بزرگسالان از دستگاه استفاده نمایند.

- ۶- در هنگام گرم نمودن نوشیدنی ها و مایعات در داخل مایکروویو مراقب باشید چرا که ممکن است به دمای جوش رسیده باشند که این موضوع با توجه به این که مایعات در مایکروویو قل نمی زنند باعث ایجاد خطر می شود.
- ۷- از قرار دادن مواد غذایی سرخ کرده در داخل مایکروویو خودداری نمایید زیرا روغن داغ می تواند به بخشهایی از مایکروویو و ظروف آن آسیب بزند و یا باعث ایجاد سوختگی شود. تخم مرغ با پوسته سالم حتی بصورت آب پز را نباید در داخل مایکروویو قرارداد زیرا ممکن است قبل از به پایان رسیدن زمان آن دچار انفجار گردد.
- ۸- پوسته مواد غذایی سفت مانند سیب زمینی، سیب و ... را خراش داده و برای شاه بلوط، گردو و امثال آن، حتماً پوسته را بشکنید یا ترک بدهید تا در مایکروویو منفجر نشوند.
- ۹- برای گرم کردن محتویات بطری و شیشه های شیر کودک قبل از قرار دادن آن در داخل مایکروویو حتماً آن را بهم بزنید و درجه حرارت آن را قبل و بعد از قرار دادن آن در مایکروویو بررسی کنید.
- ۱۰- همیشه از ظروف مناسب مایکروویو استفاده نمایید.
- ۱۱- بطور معمول ظروف غذا در داخل مایکروویو داغ نمی شوند ولی از آنجا که ممکن

خودکار یک سیستم خنک کننده شامل یک فن را روشن مینماید تا دمای آن به سطح معمول برسد. این امر برای افزایش طول عمر قطعات و کل سیستم الزامی است.

نظافت و مراقبت:

- ۱- قبل از نظافت مایکروویو را خاموش نموده و سیم آن را از برق جدا نمایید.
- ۲- داخل مایکروویو را همیشه تمیز نگه دارید. اگر غذا یا مایعی بر روی دیواره ها پاشیده شد یا بر روی کف مایکروویو ریخت، سریع با دستمال نم دار آن را پاک کنید. اگر داخل محفظه بسیار کثیف شد، میتوانید از مواد پاک کننده ملایم استفاده نمایید. هرگز از اسپری ها، مواد شوینده قوی مانند گازپاک کنها، اسیدها، سفید کننده ها و لکه برها و همچنین از اشیا تیز یا زبر و ساینده برای تمیز کردن مایکروویو استفاده نکنید.
- ۳- سطح خارجی باید توسط دستمال نم دار تمیز شود. برای تضمین سلامت دستگاه از ریخته شدن آب یا سایر مایعات به داخل شکافها و روزنه های تهویه دستگاه جلوگیری نمایید.
- ۴- در و شیشه آن را از هر دو سمت تمیز نمایید (داخل و خارج)، کناره های در و لاستیکهای آن را مرتباً با دستمال نم دار تمیز کنید و هرگز از لوازم ساینده استفاده نمایید.
- ۵- صفحه کنترل را هرگز خیس نکنید و برای تمیز کردن آن از یک دستمال نرم و کمی نم دار استفاده نمایید. هنگام تمیز کردن صفحه کنترل درب مایکروویو را باز نگذارید تا از بکار افتادن اتفاقی آن بر اثر فشار دستتان جلوگیری نمایید.
- ۶- اگر داخل یا خارج درب مایکروویو بخار یا قطرات آب دیده شد، آن را با یک دستمال تمیز خشک و پاک کنید. این مسئله مخصوصاً زمانی که رطوبت هوا بالا باشد کاملاً طبیعی است.
- ۷- گاهی نیاز به شستشوی سینی شیشه ای می شود، برای این کار پس از خارج نمودن آن از درون مایکروویو میتوانید از شستشوی دستی یا ماشین ظرفشویی استفاده نمود.
- ۸- برای برطرف کردن نویز و صداهای ناخواسته مایکروویو باید حلقه گردان زیر سینی شیشه ای و کف مایکروویو را مرتباً تمیز نمود. برای این کار بسادگی کف را با یک شوینده ملایم تمیز نموده و حلقه گردان را نیز با ماشین ظرفشویی یا دست بشوید. فقط در هنگام جایگذاری آن دقت نمایید که بطور صحیح در جای خود قرار بگیرد.
- ۹- برای از بین بردن بوی بد درون مایکروویو یک تکه پوست لیمو ترش را در یک فنجان آب به مدت ۵ دقیقه با حداکثر قدرت بجوشانید. سپس داخل و در مایکروویو را با یک دستمال تمیز خشک کنید.

اصول پخت و پز با مایکروویو:

- ۱- در چیدمان غذا دقت فرمایید، ضخیم ترین قسمت مواد غذایی را در حاشیه بیرونی ظرف قرار دهید.
 - ۲- همیشه مراقب زمان پخت باشید، کمترین زمان مناسب برای هر نوع غذا را انتخاب نمایید و در صورت نیاز بر زمان آن بیفزایید. غذایی که بیش از حد پخته (سوخته) باشد میتواند بوی بد، دود و یا حتی آتش سوزی ایجاد نماید.
 - ۳- روی غذا را بپوشانید (ترجیحاً با درب ظرف)، چراکه باعث می شود همه جای
- غذا بطور یکسان حرارت ببیند.
- ۴- غذاها را در هنگام پخت حداقل یکبار بچرخانید زیرا باعث می شود همه جای موادی مانند مرغ یا همبرگر به شکل یکسان حرارت ببینند و سریعتر آماده شوند. برای موادی مانند تکه های بزرگ گوشت یا مرغ این کار حداقل یکبار لازم است.
 - ۵- غذاهایی را که دارای تکه های متعدد است، باید در طول پخت بهم زد و قطعات را از کناره ظرف به وسط آن و بالعکس جابجا نمود.

ظروف قابل استفاده در مایکروویو:

- ۱- بهترین جنس برای ظروف داخل مایکروویو ظروفی است که نسبت به تابش انرژی شفاف بوده و آن را از خود عبور دهد تا به غذا برسد و آن را گرم کند.
- ۲- انرژی تابشی مایکروویو از فلزات عبور نمیکند بنابراین ظروف فلزی و یا ظروف با دسته یا لبه های فلزی مناسب مایکروویو نیستند.
- ۳- از ظروف کاغذی یا پلاستیکی بازیافتی در مایکروویو استفاده ننمایید چرا که ممکن است دارای ذرات ریز فلز باشند که باعث ایجاد جرقه یا آتش شود.
- ۴- ظروف گرد یا بیضی نسبت به ظروف گوشه دار ترجیح دارند چرا که موادی غذایی در گوشه های ظروف بیش از حد حرارت می بینند.
- ۵- برای جلوگیری از حرارت دیدن بیش از حد مواد غذایی در گوشه ها می توان از فویل آلومینیوم استفاده نمود ولی باید حداقل ۳ سانتی متر از دیواره های مایکروویو فاصله داشته باشد.
- ۶- لیست صفحه بعد ایده ای کلی در مورد ظروف قابل استفاده در مایکروویو ارائه میدهد.

منوهای پخت خود کار:

کد منو	منو	کد منو	منو
۱	سیب زمینی تنوری (۲۳۰ گرم هر نفر)	۵	ماکارونی (براساس وزن)
۲	قهوه (۲۰۰ میلی لیتر هر نفر)	۶	پیتزا (براساس وزن)
۳	پاپ کورن (۹۹ گرم)	۷	جوجه (براساس وزن)
۴	گرم کردن خود کار (براساس وزن)	۸	کیک (۴۷۵ گرم)

توجه:

- ۱- برای سیب زمینی و قهوه، مایکروویو تنها تعداد نفرات را می پرسد و برای هر نفر باید مقدار مشخص شده را در مایکروویو قرار داد.
- ۲- برای جوجه، مایکروویو در حین پخت از کار میاستد تا شما غذا را جابجا کرده و برگردانید. بعد از بستن در دکمه شروع را بزنید تا مایکروویو مجدد شروع بکار نماید.
- ۳- برای ذرت و کیک فقط مقدار مشخص شده در جدول را داخل مایکروویو بگذارید.

توجه:

- ۱- نتیجه پخت خود کار به عوامل زیادی از جمله نوسانات برق، شکل و اندازه غذا و ظرف آن، سلیقه شخصی شما برای میزان پختگی و جافتادگی غذاهای مختلف و حتی طریقه قرارگیری غذا درون ظرف و ظرف درون مایکروویو بستگی دارد. اگر نتیجه دلخواه شما نبود، میتوانید زمان را بسته به نیاز خود کمی تغییر دهید.
- ۲- دقت نمایید که اگر زمان را کمتر از میزان مورد نیاز قرار دهید همیشه میتوانید مجدداً غذا را برای پخت بگذارید ولی اگر زمان بیش از حد مورد نیاز باشد پس از پخت دیگر نمی توان آن را اصلاح نمود. بنابراین همیشه مراقب غذای در حال پخت باشید.

صفحه نمایش:

زمان پخت، قدرت، نشانگرها و زمان فعلی را نشان میدهد.

کانوکشن (CONVECTION):

برای تنظیم دمای برنامه پخت با کانوکشن استفاده می شود.

سطح قدرت (POWER LEVEL):

این دکمه فشار دهید تا قدرت تابش انرژی را انتخاب کنید.

ساعت (CLOCK):

برای تنظیم ساعت از این دکمه استفاده میگردد.

مکث/انگو (PAUSE/CANCEL):

برای توقف پخت و یا پاک نمودن تمامی برنامه های پخت قبل از شروع پخت می توانید از این دکمه استفاده نمایید. یک بار برای توقف موقت و دو بار برای پاک نمودن تمامی تنظیمات آن را فشار دهید. همچنین برای فعال نمودن قفل کودک نیز از آن استفاده میگردد.

گریل/گریل+مایکروویو

(GRILL/GRILL+MICRO WAVE)

برای تنظیم برنامه پخت با گریل و یا یکی از دو حالت تنظیمات پخت با گریل و مایکرو استفاده می شود.

زمان سنج (TIMER):

برای تنظیم زمان پخت از این دکمه استفاده نمایید.

ولوم برنامه منو/وزن (dial):

برای انتخاب تنظیمات منوی پخت خود کار یا وارد نمودن زمان و وزن از این ولوم برنامه استفاده نمایید.


مایکروویو+کانوکشن

(MICRO WAVE+CONVECTION)

برای انتخاب یکی از چهار حالت پخت بوسیله ترکیب مایکروویو و کانوکشن استفاده میگردد.

شروع (START/QUICK START):

برای شروع برنامه پخت و یا شروع پخت با حداقل زمان استفاده میگردد.



طریقه تنظیم مایکروویو

دمای مایکروویو در ترکیبهای مختلف (COMB)	
COMB1	200
COMB2	170
COMB3	140
COMB4	110

- فرض کنید میخواهید برای ۲۵ دقیقه یک کیک بپزید. حال مراحل زیر را طی نمایید:
- ۱- دکمه توقف را بزنید.
 - ۲- برای تنظیم دما روی ۱۴۰ درجه سانتیگراد دکمه مایکروویو+کانوکشن را بزنید.
 - ۳- برای تعیین زمان پخت از ولوم برنامه استفاده نمایید.
 - ۴- دکمه شروع را بزنید.

پخت با یخ زدایی خودکار:

- برنامه یخ زدایی خودکار به مایکروویو این اجازه را میدهد که غذا را متناسب با وزنی که کاربر تعیین نموده، یخ زدایی نماید. وزن غذای منجمد می تواند از ۱۰۰ تا ۱۸۰۰ گرم متغیر باشد. با این فرض که می خواهید غذای منجمدی را به وزن ۶۰۰ گرم یخ زدایی نمایید باید مراحل زیر را طی کنید:
- ۱- دکمه توقف را بزنید.
 - ۲- برای انتخاب یخ زدایی خودکار از ولوم برنامه استفاده نمایید.
 - ۳- دکمه شروع را برای تایید بزنید.
 - ۴- برای تعیین وزن غذا از ولوم برنامه استفاده نمایید.
 - ۵- دکمه شروع را مجدداً بزنید.

توجه: در حین فرایند یخ زدایی، هشدار صوتی هر از چندگاهی به صدا در میآید تا به شما برای برگرداندن غذا در مایکروویو یادآوری نماید، برای این کار دکمه توقف را زده غذا را جابجا کنید و بعد از بستن درب مایکروویو با زدن دکمه شروع، مایکروویو به کار خود ادامه می دهد.

طریقه تنظیم مایکروویو

- بعنوان مثال می خواهید برای ۵ دقیقه با ۶۰٪ قدرت پخت انجام دهید. مراحل زیر را بترتیب انجام میدهیم.
- ۱- دکمه توقف را میزنیم.
 - ۲- دکمه سطح قدرت را چند بار میزنیم تا P-۶۰ نشان داده شود.
 - ولوم برنامه را تا زمانی که زمان صحیح بر روی صفحه نمایش داده شود بگردانید.
 - ۴- دکمه شروع را بزنید.

توجه:

- ۱- اگر میخواهید با ۱۰۰٪ قدرت مایکروویو پخت را شروع کنید، میتوانید از مرحله ۲ صرفنظر نموده، مستقیماً زمان را وارد نموده و پخت را شروع کنید.
- ۲- اگر میخواهید بطور موقت پخت را متوقف نمایید، یک بار دکمه توقف را بزنید. سپس می توانید با زدن دکمه شروع مجدد پخت را از همانجا ادامه دهید یا با زدن مجدد دکمه توقف پخت را متوقف نمایید.
- ۳- پس از پایان برنامه پخت و نمایش کلمه پایان بر روی نمایشگر، هر دو دقیقه بوقهای کوتاهی بگوش میرسد که برای قطع آن کافی است یک بار دکمه توقف را بزنید و یا با باز نمودن درب مایکروویو بوقها را قطع نمایید.

پخت با گریل:

- حداکثر زمان پخت با گریل ۹۵ دقیقه می باشد. پخت با گریل برای برشهای نازک گوشت، استیک، کباب، جوجه کباب، سوسیس و همچنین ساندویچ های داغ و غذاهای ته چین دار مناسب میباشد.
- فرض میکنیم میخواهید پخت با گریل را برای ۱۲ دقیقه برنامه ریزی نمایید.
- مراحل زیر را انجام میدهیم:
- ۱- دکمه توقف را بزنید.
 - ۲- دکمه گریل / گریل+مایکروویو را یکبار بزنید.
 - ۳- ولوم برنامه را بچرخانید تا زمان پخت بر روی صفحه، نمایش داده شود.
 - ۴- دکمه شروع را بزنید.

است در تماس با غذا گرم شوند همیشه در هنگام برداشتن غذا از داخل مایکروویو از دستگیره استفاده نمایید.

۱۱- افراد با توانایی ذهنی یا جسمی پایین و کودکان برای استفاده از این دستگاه باید حتما آموزش ببینند.

۱۲- از بازی کردن کودکان با این مایکروویو اکیداً جلوگیری نمایید.

توجه: انجام هرگونه خدمات، تعمیرات و یا حذف هرگونه پوششی که توسط افراد غیر آموزش دیده و مجرب انجام بگیرد خطرناک است و ممکن است باعث بالا رفتن سطح تابش انرژی مایکروویو در فضا گردد.

توصیه هایی برای جلوگیری از آتش سوزی در داخل مایکروویو:

۱- در زمان استفاده از ظروف کاغذی یا پلاستیکی در درون مایکروویو، با توجه به احتمال اشتعال این ظروف همیشه مراقب باشید.

۲- اگر درب ظروف کاغذی یا پلاستیکی با فلز یا سیم بسته شده است قبل از قرار دادن در مایکروویو آن را جدا کنید.

۳- در صورت مشاهده دود، کلید برق مایکروویو را قطع و یا آن را از برق بکشید و حتماً از باز کردن درب مایکروویو خودداری نمایید تا اگر در داخل مایکروویو شعله ای هست با کمبود هوا خودبخود خاموش شود و به سمت بیرون شعله ور نگردد.

۴- در زمان عدم استفاده از مایکروویو از آن بعنوان قفسه برای نگهداری ظروف خالی استفاده ننمایید، چرا که مایکروویو زمانی که خالی است کار نمیکند ولی در صورت بروز اشتباه در زمانی که پر است امکان ایجاد آتش سوزی را دارد.

توجه: مایعات و مواد غذایی که در ظروف در بسته قراردارند هنگام قرار گرفتن در مایکروویو ممکن است باعث انفجار شوند.


۱۰- در صورت نیاز به تعویض لامپ درون مایکروویو، حتماً این کار را به مراکز تخصصی و مجاز خدمات بسپارید.

۱۱- مایکروویو باید مرتباً تمیز گردد، در غیر اینصورت مواد غذایی باقیمانده علاوه بر ایجاد ظاهر نازیبا و کثیف و بوی نامطبوع باعث ایجاد خوردگی و خرابی قطعات شده و ممکن است شرایط خطرناکی بوجود بیاورند.

۱۲- برای دور انداختن این مایکروویو، از انداختن آن در زباله های عمومی خودداری نموده و برای این کار از محلهای ویژه استفاده نمایید.

ظروف	مایکروویو	گریل	کانوکشن	ترکیبی
شیشه ای پیرکس	✓	✓	✓	✓
شیشه ای معمولی	✗	✗	✗	✗
سرامیکی نشکن	✓	✓	✓	✓
پلاستیکی مایکروویو	✓	✗	✗	✗
کاغذی آشپزخانه	✓	✗	✗	✗
سینی فلزی	✗	✓	✓	✗
سینی مشبک فلزی	✗	✓	✓	✗
آلومینیومی و فویل	✗	✓	✓	✗

نام قطعات:



- ۱- سیستم قفل حفاظتی در
- ۲- شیشه در
- ۳- محور گردان
- ۴- حلقه گردان
- ۵- سینی شیشه ای
- ۶- سینی شیرینی
- ۷- سینی مشبک گریل
- ۸- هادی امواج
- ۹- گرم کن گریل
- ۱۰- صفحه کنترل

قفل کودک:

قفل کودک از استفاده و دستکاری این وسیله بصورت ناآگاهانه توسط افراد جلوگیری مینماید. برای فعال کردن آن دکمه توقف را برای مدت ۳ ثانیه نگه دارید یک بوق کوتاه بگوش میرسند و نمایشگر روشن می شود. در این حالت کلیه دکمه های صفحه کنترل غیر فعال می شوند. برای باز کردن این قفل بهمان شکل عمل میکنیم، پس از ۳ ثانیه نمایشگر خاموش شده و بوق کوتاه بگوش میرسند. حال مجدد دکمه ها فعال شده اند.

پخت سریع:

در این روش مایکروویو برای حداکثر ۱۰ دقیقه عمل پخت را با حداکثر قدرت انجام میدهد. برای این کار کافی است دکمه شروع را زده و زمان را تعیین نمایید.

تایمر آشپزخانه:

از این تایمر میتوانید برای یادآوری زمان پخت یا هر چیز دیگری استفاده نمایید. این تایمر مستقل از عملکرد مایکروویو کار میکند. برای این کار کافی است:

- ۱- دکمه تایمر را بزنید.
- ۲- با ولوم برنامه مورد نظر خود را وارد نمایید.
- ۳- دکمه شروع را بزنید.

سیستم حفاظتی خودکار:

- ۱- هرگاه در حین فعالیت مایکروویو، دمای درون آن به محدوده ۳۰۰ درجه سانتیگراد برسد، مایکروویو بطور خودکار وارد حالت حفاظتی می شود. در این حالت نمایشگر متنی را برای یادآوری این موضوع نشان میدهد و بوقهای کوتاهی میزند و این حالت تا زمانی که دمای درون محفظه به سطح بی خطر برسد و دکمه توقف زده شود، ادامه میابد و بعد از آن مایکروویو به حالت معمول خود برمیگردد.
- ۲- زمانی که یکی از حسگرهای مایکروویو پیام خطایی دهد، مایکروویو وارد حالت حفاظت خودکار شده و تا زدن دکمه توقف بوقهای کوتاهی بگوش میرسند.
- ۳- سیستم خنک کننده: سیستم کنترل کننده مایکروویو بخشی به نام سیستم خنک کننده دارد. برای هر نوع پخت که بیش از ۲ دقیقه باشد، پس از اتمام پخت، مایکروویو بصورت

علائم صوتی هنگام تنظیم:

یک بیپ: مایکروویو تنظیم را می پذیرد.

دو بیپ: مایکروویو تنظیم را نمی پذیرد باید بررسی نمود و مجدد امتحان نمود.

تنظیم ساعت:

ساعت مایکروویو بصورت چرخه های ۲۴ ساعته یا ۱۲ ساعته تنظیم میگردد.

با فشردن دکمه ساعت یکی از دو حالت را انتخاب نمایید. حال مایکروویو وض بر این است

که می خواهید ساعت را بر روی ۸:۳۰ تنظیم نمایید. مراحل زیر را انجام میدهیم.

۱- دکمه توقف را بزنید.

۲- دکمه ساعت را یکبار بزنید، در صورتی که ساعت بر روی چرخه ۲۴ یا ۱۲ ساعتی تنظیم

شده باشد صفحه آن را نمایش میدهد.

۳- ولوم برنامه را بچرخانید تا زمانیکه ساعت صحیح بر روی صفحه نمایش داده شود.

۴- دکمه ساعت را یک بار بزنید.

۵- حال به همان روش دقیقه را نیز تنظیم نمایید.

۶- برای تایید دکمه ساعت را یک بار دیگر بزنید.

توجه: در زمان پخت برای دیدن ساعت میتوانید دکمه ساعت را یک بار بزنید.

پخت با مایکروویو:

طولانی ترین زمان پخت با مایکروویو ۹۵ دقیقه است. پخت با مایکروویو به شما امکان انتخاب زمان

و قدرت تابش انرژی را میدهد. برای بررسی قدرت تابش در حین پخت، دکمه قدرت را فشار دهید.

تعداد دفعات زدن دکمه قدرت برای توانهای متفاوت پخت

تعداد	توان	نمایش	تعداد	توان	نمایش
۱ بار	٪۱۰۰	P-100	۴ بار	٪۴۰	P-40
۲ بار	٪۸۰	P-80	۵ بار	٪۲۰	P-20
۳ بار	٪۶۰	P-60	۶ بار	٪۰	P-00

پخت چند مرحله ای:

این مایکروویو میتواند برای ۳ مرحله پخت خود کار متوالی برنامه ریزی شود. ممکن است

برخی از دستوارالعمل های پخت نیاز به مراحل متفاوت پخت از جمله یخ زدایی داشته باشند.

برای مثال میخواهید مراحل زیر را برنامه ریزی نمایید:

پخت با مایکروویو ← پخت با گریل ← پخت با کانوکشن (بدون گرم کردن اولیه مایکروویو)

باید مراحل زیر انجام شود:

۱- دکمه توقف را بزنید.

۲- مراحل پخت با مایکروویو را بدون زدن دکمه شروع، انجام میدهیم.

۳- سپس مراحل پخت با گریل را بدون زدن دکمه شروع، انجام میدهیم.

۴- حال مراحل پخت با کانوکشن را نیز انجام میدهیم.

۵- دکمه شروع را بزنید.

توجه: نمی توانید از پخت سریع (وارد نمودن زمان و زدن دکمه شروع)، یخ زدایی

خود کار، پخت خود کار و پخت کانوکشن با گرم کردن اولیه مایکروویو، در برنامه ریزی

چند مرحله ای استفاده نمایید.

پخت خود کار:

برای غذاها و نوع پخت زیر، تعیین زمان و قدرت پخت نیاز نیست و تنها کافی است که نوع

غذا انتخاب شده و وزن یا تعداد نفرات برحسب اطلاعات جدول زیر وارد شود. این مراحل

را انجام دهید:

۱- دکمه توقف را بزنید.

۲- ابتدا ولوم برنامه را یک دور خلاف جهت عقربه های ساعت بگردانید و سپس این کار را

تکرار کنید تا غذا مورد نظر شما انتخاب گردد.

۳- دکمه شروع را برای تایید بزنید.

۴- از ولوم برنامه برای تعیین تعداد نفرات و یا وزن غذا استفاد نمایید.

۵- دکمه شروع را بزنید.

گریل + مایکروویو:

حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه می باشد. این گزینه به شما امکان پخت ترکیبی با گریل و مایکروویو را با دو تنظیم متفاوت می دهد. ابتدا برای انتخاب یک تنظیم ترکیبی (COMBO) مناسب دکمه گریل / گریل + مایکروویو را بزنید، سپس هنگامی که نمایشگر اعلام نمود زمان مورد نظر را با ولوم برنامه تعیین نمایید و در نهایت با زدن دکمه شروع، سیستم آغاز به کار و شمارش معکوس زمان می نماید.

ترکیب ۱:

۳۰٪ از کل زمان پخت ویژه پخت با مایکروویو و ۷۰٪ مابقی مربوط به گریل می باشد که عمده کاربرد آن برای پخت ماهی یا ته چین است. برای ۲۵ دقیقه پخت مراحل زیر را طی نمایید:

- ۱- دکمه توقف را بزنید.
- ۲- دکم گریل / گریل + مایکروویو را ۲ بار بزنید.
- ۳- با ولوم برنامه زمان را تعیین نمایید.
- ۴- دکمه شروع را بزنید.

ترکیب ۲:

۵۵٪ از کل زمان پخت ویژه پخت با مایکروویو و ۴۵٪ مابقی مربوط به گریل می باشد که عمده کاربرد آن برای پخت پودینگ، املت، سیب زمینی تنوری و مرغ است. برای ۱۲ دقیقه پخت مراحل زیر را طی نمایید:

- ۱- دکمه توقف را بزنید.
- ۲- دکمه گریل / گریل + مایکروویو را ۳ بار بزنید.
- ۳- با ولوم برنامه زمان را تعیین نمایید.
- ۴- دکمه شروع را بزنید.

پخت با کانوکشن:

حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه می باشد. در زمان پخت با کانوکشن برای ترد و برشته شدن غذا، درون مایکروویو هوای گرم از بین مواد غذایی عبور داده می شود. این مایکروویو پخت کانوکشن را در ۱۰ دمای مختلف از ۱۱۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد انجام می دهد.

پخت با کانوکشن:

برای پخت با کانوکشن دکمه کانوکشن را آنقدر بزنید تا به دمای مورد نظر برسید. برای پخت غذا در ۱۷۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۴۰ دقیقه باید مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- دکمه توقف را بزنید.
- ۲- برای وارد کردن دمای مورد نظر دکمه کانوکشن را بزنید.
- ۳- با ولوم برنامه زمان را تعیین نمایید.
- ۴- دکمه شروع را بزنید.

گرم کردن مایکروویو تا دمای مورد نظر و پخت با کانوکشن:

این مایکروویو میتواند برای حالت ترکیبی گرم کردن اولیه و سپس پخت با کانوکشن برنامه ریزی شود. برای گرم کردن مایکروویو تا دمای ۱۵۰ درجه و سپس شروع پخت باید مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- دکمه توقف را بزنید.
- ۲- برای تعیین دمای اولیه دکمه کانوکشن را بزنید.
- ۳- دکمه شروع را بزنید. زمانی که مایکروویو به دمای تعیین شده برسد هر ۵ ثانیه یک بار بوق کوتاهی میزند.
- ۴- درب مایکروویو را باز نموده و غذا را داخل آن بگذارید.
- ۵- برای تعیین زمان پخت از ولوم برنامه استفاده نمایید.
- ۶- دکمه شروع را بزنید.


توجه: زمانی که مایکروویو به دمای تعیین شده برسد، هشدار صوتی بصورت بوقهای کوتاه هر ۵ ثانیه یک بار زمان قرار گرفتن غذا درون مایکروویو را یادآوری میکند. اگر تا ۳۰ دقیقه درب مایکروویو باز نشود، برنامه پخت بطور خودکار قطع می شود.

مایکروویو + کانوکشن:

حداکثر زمان پخت ۹۵ دقیقه می باشد. این مایکروویو برای ساده نمودن پخت ترکیبی مایکروویو و کانوکشن ۴ برنامه از پیش تنظیم شده دارد. برای تعیین دمای کانوکشن دکمه مایکروویو + کانوکشن را بزنید و سپس:

LAMIRA

MADE IN ITALY



دفترچه راهنمای استفاده از
مایکروویوهای لامیرا

تلفن خدمات: ۶۶۷۰۰۴۲۲ - ۶۶۷۱۴۵۵۶ - ۶۶۷۱۴۹۸۱ (+۹۸ ۲۱)

<http://www.sepandgostar.ir>
